


Prodotto acido disincrostante



- Sciogli calcare di facile utilizzo.
- Facilmente e completamente risciacquabile.
- Non danneggia acciaio e alluminio.



Descrizione

L'efficienza di riscaldamento delle serpentine e l'efficacia dei braccini delle lavastoviglie è influenzata dalla presenza di calcare. Una regolare manutenzione garantisce risparmio energetico e stoviglie più pulite.

DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE è un formulato liquido a base acida (no acido cloridrico) per la completa rimozione di residui calcarei. La combinazione tra la giusta acidità e l'effetto detergente permette di eliminare i residui di grasso e di calcare che si depositano nelle parti più nascoste e più importanti della lavastoviglie: ugelli, filtri, serpentine, ecc.


Consigli

Con lo stesso prodotto si possono rimuovere incrostazioni da boiler, cuoci pasta e bollitori.

Prodotto acido disincrostante

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Rosso
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.250 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	< 1.5
Acidità (H3PO4)	circa 38%



Potere schiumogeno

Basso

Confezionamenti disponibili

Cartone da 4 taniche da 6Kg - 016DISL0020

Modalità d'uso

LAVASTOVIGLIE:

Aggiungere 0.5-1 L di prodotto ogni 10 L d'acqua calda nel bagno della lavastoviglie. Spegner la pompe di dosaggio del detergente e far funzionare l'impianto per 15/20 minuti. Risciacquare abbondantemente. Riattivare la pompa del detergente.

VASCHE BAGNOMARIA:

Diluire dal 3% al 10% in acqua calda a seconda del grado di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire circa 20 minuti e risciacquare. Aiutarsi con una spatola in caso di incrostazioni tenaci.

Prodotti/Accessori correlati

Descal super
016SUDE0020

Disincrostante serpentine
016DCRO0020



Rev. 01 Ed. 10/15