

BESCHREIBUNG

BE-NANO 1 BEHANDLUNG ist ein nanomolekularer, wasserabweisender Schutz auf Alkoholbasis, ideal zum Schutz von Oberflächen aus Silizium wie Glas, Glasmosaiken und ähnlichen Materialien. Auch geeignet für keramische Beschichtungen oder Möbel.

EIGENTUM

Auf Glasoberflächen wie Duschkabinen, Glasmosaiken, Glaswänden, Fenstern und ähnlichen:

- Deutlich reduzierte Wasserhaftung
- Seifen- und Kalkrückstände lassen sich leichter entfernen, ohne aggressive Reinigungsmittel zu verwenden
- Verlängerter Reinigungszyklus
- Geringerer Reinigungsmittelverbrauch

ANWENDUNG

Um eine gute Haftung und ausreichende Verbindung mit dem Untergrund zu gewährleisten, muss die Oberfläche vor der Anwendung sorgfältig und gründlich gereinigt werden, da hiervon die Stabilität der Behandlung sowie die Abriebbeständigkeit abhängen.

Die zu behandelnden Oberflächen müssen vorher mit einem handelsüblichen Reiniger (vorzugsweise auf Alkohol- oder Ammoniakbasis) oder mit dem speziellen Reiniger BE-NANO 1 REINIGER gereinigt werden; nur falls nötig, kann ein Kalklöser verwendet werden.

Nach der Reinigung und einer Ruhezeit von einigen Stunden BE-NANO 1 BEHANDLUNG großzügig aufsprühen und mit einem Vliestuch gleichmäßig bis zur vollständigen Trocknung verteilen. Eventuelle Rückstände, die das Ergebnis beeinträchtigen, können mit Papiertuch und Alkohol entfernt werden. In den ersten 24 Stunden nicht befeuchten.

Bei Bedarf mit Alkohol oder einem geeigneten Glasreiniger, wie BE-NANO 1 REINIGER, säubern. Falls nötig, nach der Reinigung erneut auftragen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENTUM ¹	WERT	ENHET ¹	VERFAHREN
PunktEntflammbarkeit	12,5	°C	DIN 51755
Dichte (20°C)	0,79	g/cm ³	DIN 51757
Lagerung	in originalen, verschlossenen Behältern und bei einer Temperatur zwischen +10°C und +25°C		
Viskosität (20°C)	2.5	mPas	DIN 53015

WARNUNGEN

Das Produkt nicht bei Temperaturen unter 10°C anwenden; die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15°C und 25°C. Direkte Sonneneinstrahlung während der Anwendung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen, Schutzhandschuhe tragen.

WARNHINWEISE

Während der Anwendung nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Neben den allgemeinen Arbeitsschutzmaßnahmen wird empfohlen, vor der Anwendung die Sicherheitsdatenblätter zu lesen, die auf unserer Website be-nano.it oder auf Anfrage beim örtlichen Händler erhältlich sind, sowie die Hinweise auf der Verpackung zu beachten.

Nicht geeignet für Kunststoffe und satiniertes Glas.